

## 04 / VORZEITIGE FEHLFUNKTION VON LAGERN

### EINBAU DES LAGERS OHNE EINBAU DES O-RINGS AUF DER INNENSEITE

#### ⊘ URSACHEN

- Beim Einbau des Lagers wurde versehentlich der O-Ring nicht mit eingebaut.

Diese Art Fehler kommt auch vor, wenn das Lager bei der Handhabung beschädigt wurde. Wodurch der O-Ring beschädigt wurde und nicht mehr abdichtet.

#### ⚠ FOLGEN

- Schmutz und Wasser gelangen von der Innenseite in die Achse und das Lager. (F1)
- Festfressen des Lagers durch eindringendes Wasser und Schmutz die zu Rost führen. (F2)

(F1)



(F1)



(F2)



(F2)



## EMPFEHLUNG

Achten Sie auf das Anbringen des O-Rings, der das Lager abdichtet und das Eindringen von Schmutz und Wasser verhindert. Überzeugen Sie sich, dass er vollständig in der Nut sitzt.