

05 / VORZEITIGE FEHLFUNKTION VON LAGERN

EINBAU DER ACHSE OHNE
O-RING.
AUSTAUCH DES DECKELS UND
O-RING DURCH DIE NEUEN.

⊘ URSACHEN

- Der Nabendeckel wurde nicht mit dem O-Ring eingebaut oder die Dichtung und der Deckel wurden nicht ausgetauscht.

⚠ FOLGEN

- Mit der Zeit und während der Handhabung kann der Spurkranz des Deckels verschleifen (F1), wodurch dieser nicht mehr richtig passt und verloren gehen kann. Zudem verschleißt mit der Zeit die Dichtung und verliert ihre Dichtung und verliert ihre Dichtheit.
- Ohne den Deckel ist das Lager immer den Elementen ausgesetzt. Wasser und Schmutz können eindringen und das Fett verwässern. Dadurch verliert es Schmierung, es entsteht Rost und führt schließlich zum Festfressen des Lagers

(F1)



EMPFEHLUNG

Wechseln Sie beim Ausbau der Nabe immer Deckel und Dichtungen. So wird die Dichtheit des Lagers gewährleistet und es ist vor schädlichen äußerlichen Einflüssen geschützt.

